


**FLUKE**®

# FLK-TI-SBC3

## Charging Base/Power Supply with Adapters

### Hoja de instrucciones

La base de carga/fuente de alimentación con adaptadores Fluke FLK-TI-SBC3 carga el Smart Battery Pack Fluke FLK-TI-SBP3 para procesadores térmicos de imágenes. La FLK-TI-SBC3 consiste en una base de carga, una fuente de alimentación y adaptadores de salida de alimentación.



PN 3481481 August 2009 (Spanish)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

## Información sobre seguridad

Utilice la FLK-TI-SBC3 exclusivamente como se especifica en esta hoja de instrucciones o cualquier otro manual específico de productos Fluke. Consulte la Tabla 1 para ver una lista de los símbolos utilizados en la FLK-TI-SBC3.

Una **Advertencia** identifica condiciones y acciones peligrosas que podrían provocar daños corporales o incluso la muerte.

Una **Precaución** identifica condiciones y acciones que podrían dañar el procesador térmico de imágenes o causar una pérdida de datos permanente.

### ⚠ Advertencia

Para evitar una lesión:

- **No desmonte ni cortocircuite el paquete de baterías.**
- **No exponga el paquete de baterías a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F).**
- **No incinere ni perforo el paquete de baterías.**
- **Utilice únicamente adaptadores de CA aprobados por Fluke para el producto para cargar el paquete de baterías o alimentar el producto.**

Tabla 1. Símbolos

Símbolo	Descripción
CE	Conforme a los requisitos de la Unión Europea y la Asociación Europea para el Libre Comercio.
⊖ ⊕	Procesador térmico de imágenes conectado al cargador de la batería.
N10140	Cumple con las normas aplicables australianas.
CS US	Cumple con las normas canadienses y estadounidenses pertinentes
⚠	Información importante. Consulte el manual.
♻	No se deshaga de este producto utilizando los servicios municipales de recolección de desechos sin clasificar. Para obtener información sobre el reciclado, visite el sitio web de Fluke.

## Carga de la batería

Antes de utilizar el paquete de baterías por primera vez, cargue las baterías en la base de carga de dos bahías que se proporciona durante al menos dos horas y media. Para ver instrucciones completas sobre la carga, consulte el "Manual del usuario de procesadores térmicos de imágenes Ti32 y TiR32".

## Especificaciones

Consulte la Tabla 2 para ver las especificaciones.

Tabla 2. Especificaciones

<b>Carga de baterías</b>	10-15 Vdc 2 A o cargue el paquete de baterías en el procesador térmicos de imágenes con el adaptador de CA incluido clasificado como: 100-240 Vac 50/60 Hz, 15 V 2 A.		
<b>LED de carga/alimentación</b>	<b>Status (Estado)</b>	<b>LED de carga</b>	<b>LED de alimentación</b>
	apagado	no se detecta la batería	no hay entrada de alimentación de CC
	verde fijo	cargado	no hay alimentación de CC
	verde intermitente	cargando	no aplicable
	rojo intermitente	fallo	no aplicable
<b>Dimensiones</b>	159.5mm x 68.9mm x 51.3mm (6.28 pulg. x 2.71 pulg. x 2.02 pulg.)		
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C a 70 °C (-14 °F a 158 °F)		
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	De -20 °C a 80 °C (de -4 °F a 176 °F) sin baterías		
<b>Rango de humedad</b>	10 % a 95 % sin condensación		

## ***Cómo comunicarse con Fluke***

Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:

- EE. UU.: 1-800-760-4523
- Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japón: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O visite el sitio web de Fluke [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

Para registrar su producto, visite <http://register.fluke.com>.

Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

## **GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utilización, modificación, contaminación ni condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación. Los revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener información sobre autorización de devoluciones, y envíe el producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema.

ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS, EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands